

“Easi-speak” Spalvingų mikrofonų komplektas

# NAUDOTOJO VADOVAS

Produkto kodas:

EL00308



## ĮVADAS

**Skatinkite vaikus kalbėtis ir klausytis naudojant šiuos spalvingus mikrofonus!**

Spalvingi mikrofonai įrašo iki 4 valandų aukštos kokybės įrašą/us, kuriuos galite perkelti į savo kompiuterį, įrašyti į laikmeną ar tiesiog klausytis per tuos pačius mikrofonus.

## ATSARGUMO INSTRUKCIJOS

Saugokite įrenginio pakuotę, nes joje yra svarbios informacijos. Prašome išsaugoti šias instrukcijas tam atvejui jeigu prireiktų nurodymų ateityje.

**Mikrofonus galima valyti.** Prieš valydami įsitikinkite, kad produktas yra išjungtas. Valykite spalvingus mikrofonus švariu, drėgnu audiniu. Po valymo įrenginį būtinai nusausinkite. Saugokite produktą nuo kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais.



## BATERIJŲ ĮKROVIMAS

“Easi-speak” spalvingi mikrofonai turi dalinai įkraunamą bateriją. Ji yra įkraunama prijungus įrenginį prie įjungto kompiuterio ar kokio kito įrenginio, kuris turi USB jungtį. Be to, mikrofonų komplekte yra mikrofonų pakrovimo stotelė, kuria pasinaudojant galite visus komplekte esančius mikrofonus (6 vnt.) krauti vienu metu.

Mikrofonų krovimo eiga:

- Prijunkite “Easi-speak” spalvingus mikrofonus prie USB jungties arba pakrovėjo.
- Prijungus įrenginį prie kompiuterio - jo LED lemputė turi mirksėti raudona ir žalia spalvomis, jei krausite su pakrovimo stotele – mikrofonų LED lemputė bus oranžinė.
- Jei įrenginio lemputė pasikeitė į žalią spalvą – įrenginys yra pilnai pakrautas.
- Pilnai iškrovus įrenginį – jo pakrovimas trunka apie 4 valandas.

Nepalikite iškrauto įrenginio ilgam sandėliavimui. Jei žinote, jog įrenginys bus ilgai nenaudojamas yra patartina pilnai pakrauti jo bateriją.

## “EASI-SPEAK” SPALVINGŲ MIKROFONŲ KOMPLEKTAS

Savybė	Specifikacija
Atmintis	256MB atminties, iki 4 valandų įrašymo
Įrašų formatas	Įrašai yra MP3 arba WAV formato
Baterija	Integruota 200mAH ličio jonų baterija

### NAUDOTOJO VADOVAS

Irašymo trukmė	Iki 4 valandų (įrašant įrašus MP3 formatu)
Garsiakalbis ir mikrofonas	28 mm garsiakalbis ir mikrofonas viršuje
Ausinės	3.55 mm ausinių kištukas
Energijos sąnaudos	60mA parengties režime; 70-80mA įrašinėjant; 70-120mA perklausant įrašus (priklausomai nuo garsumo).
Baterijos veikimo laikas	~ 3 valandos
Išmatavimai (vieno mikrofono)	130mm ilgio, 40mm skersmuo plačiausioje vietoje



## GARSO ĮRAŠYMAS IR ĮRAŠO PERKLAUSA

Ijunkite “Easi-Speak” mikrofoną pastumdami įjungimo/išjungimo jungiklį. Įjungus mikrofoną LED lemputė turi užsidegti oranžine spalva (lemputė gali šviesti nuolatos arba mirkčioti). Oranžinės spalvos lemputė informuoja, jog įrenginys yra parengties režime.

- **Norint įrašyti garsą** – paspauskite ir atleiskite raudoną įrašymo mygtuką. LED lemputė pasikeis į raudoną spalvą, šitaip parodanti, jog įrenginys įrašinėja garsą.
- **Norint įrašyti aiškų, geros kokybės garsą** – kalbėkite (arba dainuokite) aiškiai į mikrofono viršutinę dalį 15 – 30 cm atstumu, mažiausiai 2 sekundes.

### NAUDOTOJO VADOVAS

- **Norint sustabdyti įrašą** – paspauskite raudoną įrašymo mygtuką. Nuspaudus mygtuką LED lemputė pasikeis į oranžinę spalvą (lemputė gali šviesti nuolatos arba mirkčioti, o įrašas automatiškai bus išsaugotas įrenginyje).
- **Norint perklausyti garso įrašą** – paspauskite žalią perklausymo mygtuką. Grojant įrašui LED lemputė turi šviesti žalia spalva. Pasibaigus įrašui, įrenginys automatiškai sugrįžta į parengties režimą.

! “Easi-speak” mikrofonai neįrašo trumpesnių nei 2 sekundės garso įrašų, todėl būtinai įsitikinkite, kad įrašų trukmė yra pakankama.

## **GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO RĖŽIMAI**

“Easi-speak” mikrofonai gali įrašyti ir atkurti įrašus dviem formatais: MP3 ir WAV.

Norint pakeisti įrašymo formatą nuspauskite ir laikykite režimo pakeitimo mygtuką.

## **“EASI-SPEAK” MIKROFONO BŪSENOS LED LEMPUTĖ**

Būsenos LED lemputė gali nurodyti “Easi-speak” mikrofono būsenas. Žemiau yra pateikiama lentelė su skirtingų spalvų reikšmėmis.

<b>LED lemputės spalva</b>	<b>Įrenginio būseną</b>
Mirkčiojanti oranžinė	Įrenginys pasirengęs įrašyti garso įrašą MP3 formatu
Nuolatos šviečianti oranžinė	Įrenginys pasirengęs įrašyti garso įrašą WAV formatu
Nuolatos šviečianti žalia	Grojamas įrašas (arba pilnai pakrautas įrenginys)
Mirkčiojanti žalia	Pauzė
Nuolatos šviečianti raudona	Įrašinėjamas garso įrašas
Mirkčiojanti raudona	Visa įrenginio atmintis yra užimta
Mirkčiojanti raudona/žalia (spalvos keičiasi)	Įrenginys yra įkraunamas
Mirkčiojanti oranžinė/žalia (spalvos keičiasi)	Įrenginio baterija yra išsikrovusi

## **PAUZĖ IR GARSO ĮRAŠO STABDYMAS**

- **Norint sustabdyti garso įrašą dabartinėje vietoje** – paspauskite žalią, garso įrašo perklausymo, mygtuką.
- **Norėdami tęsti sustabdytą įrašą** – paspauskite žalią, garso įrašo perklausymo, mygtuką.
- **Norėdami visiškai sustabdyti garso įrašą** – paspauskite ir palaikykite 2 sekundes žalią, garso įrašo perklausymo, mygtuką.

## GARSO ĮRAŠO SUKIMAS

Garso įrašus galima prasukti arba atsukti, kol įrašytas garso įrašas yra perklausomas arba yra pauzėje:

- Paspauskite ir laikykite kito įrašo perjungimo mygtuką;
- Persukant takelį – LED lemputė mirksės žaliai;
- Kai atleisite, kito įrašo perjungimo, mygtuką garso įrašas skambės nuo kitos vietos;
- Garso įrašo prasukimas neperjungia esamo garso įrašo į kitą įrašą.

## TAKELIŲ PERJUNGIMAS IR TRINIMAS

Norint perjunti sekantį arba ankstesnį garso įrašą nuspauskite ir atleiskite įrašo perjungimo mygtuką. Pamatyti, kaip mygtukas atrodo galite nuotraukoje, esančioje 3-iame naudotojo vadovo puslapyje.

Norint ištrinti įrašą sustabdykite garso įrašą ir paspauskite raudoną įrašyti mygtuką. Nuspaudus mygtuką takelis automatiškai išsitrins iš įrenginio. Be to, įrašus ištrinti galite prijungus įrenginį prie kompiuterio.

Netrinkite garso įrašų tuo metu, kai įrenginio bateriją yra beveik išsikrovusi.

## GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA

Šiam produktui yra suteikiama **vienerių metų** garantija įprastu naudojimu įvykusiems gedimams. Netinkamai naudojamam arba išardytam įrenginiui garantija netaikoma.

Visi ne garantiniai atvejai yra taisomi už papildomą mokestį.

## TECHNINĖ PAGALBA

Naujausią informaciją apie įrenginį galite gauti [www.darzeliams.lt](http://www.darzeliams.lt) arba susisėkę su mumis el.paštu [darzeliams@bmk.lt](mailto:darzeliams@bmk.lt)

## Įvykus gedimui ar prireikus pagalbos prašome kreiptis:

**UAB BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA**

J. Rutkausko 6, LT-05132 Vilnius

**NAUDOTOJO VADOVAS**

Tel.: +370 5 212 55 59,  
faks.: 8 5 212 77 47,  
el. p.: info@bmk.lt ; darzeliams@bmk.lt  
WWW.BMK.LT  
WWW.DARZELIAMS.LT

**ĮSPĖJIMAS:** Nemeskite šio produkto prie buitinių atliekų, perduokite jį į surinkimo punktą elektroninių prietaisų perdirbimui.



**Easi-Speak**  
Voice & Music MP3 Recorders

**RECORD. LISTEN. PLAY.**

**FIND OUT MORE**

The advertisement features a collection of colorful (yellow, blue, red, orange, green) Easi-Speak MP3 recorders. Some are standing upright on a black base, while one is lying horizontally in the foreground. The background is a light blue and white patterned surface.

**Įrenginys yra netinkamas vaikams iki 3 metų.**

Pagaminta Kinijoje, TTS Group Ltd. vardu.