



Garsą įrašinėjantys segtukai



- Išsaugokite šias instrukcijas, jei prireiktų vėliau.
- Kiekviename spalvotame įrašinėjančiame spaustuke yra AG13 baterijos.
- Baterijas gali keisti tik suaugusieji.
- Išimkite išsekusias baterijas iš spalvotų įrašinėjančių spaustukų.
- Turėtų būti naudojamos tik AG13 arba lygiaverčios baterijos.
- Baterijos turi būti įdėtos pagal nurodytus polius.
- Venkite spalvotų įrašinėjančių spaustukų kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais.

Naudojimo vadovas

1. Pastumkite šone esantį jungiklį į „REC“ (įrašyti).
2. Palieskite dvi kontaktines sritis spaustuko gale. Spaustukas supypsės vieną kartą, užsidegs raudona LED lemputė ir naudotojas galės pradėti kalbėti į mikrofoną spaustuko centre.
3. Vėl palieskite dvi kontaktines sritis, kai norėsite užbaigti įrašinėti. Spaustukas supypsės du kartus, įspėdamas, jog įrašas baigtas.
4. Pastumkite šone esantį jungiklį į „PLAY“ (groti).
5. Trumpai palieskite dvi kontaktines sritis ir spaustukas gros įrašytą garsą.
6. Pastumkite šone esantį jungiklį į „OFF“ (išjungti), jei nebenaudosite spaustuko, kad baterija tarnautų ilgiau.

Naudojimo vadovo vertimą draudžiama naudoti be UAB „Biznio mašinų kompanija“ sutikimo.



ĮSPĖJIMAS:
UŽSPRINGIMO PAVOJUS -
smulkios dalys.
Netinka mažesniems nei 3 metų
vaikams.

www.tts-shopping.com